

FREE BULTMONTERAT TVÄTTSTÄLL



FREE 615/915 MM - TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING - BULTMONTERAT TVÄTTSTÄLL

Denna serie hade säljstart 2014 och ett av målen var att den i bredd 615 och 915 mm skulle vara tillgänglighetsanpassad. Med tillgänglighetsanpassad menar vi att man skall kunna montera bort kommoden i efterhand (med bultmonterat tvättställ) för att ge plats under tvättstället för rullstol. På kommoden sitter inga skruvreglar i bakkant som kan hamna bakom vattenrör och avlopp. Möbeln hängs på väggskena och som säkerhet sätts möbeln fast med vinkelbeslag i bakkant. Det viktiga är att man vid montering bulthänger tvättstället i vägg för att denna lösning skall kunna fungera.

Om man har för avsikt att kunna genomföra denna ändring i framtiden (ta bort kommod i efterhand) skall man tänka på att beställa följande bultkit i samband med beställningen: 54916 BULTKIT TILL PORSLINSTVÄTTSTÄLL

MONTERINGSANVISNING AV KOMMOD OCH TVÄTTSTÄLL:

1. Montera tvättstället med Bultkit till porslinstvättställ. Kortlingshöjd från golv 810 mm.
2. Därefter skruvas väggskenan på plats enligt bifogad monteringsanvisning.
3. Häng upp kommoden på väggskenan genom att skruva ut justerskruvarna i upphängningsbeslagen.
4. Montera kommoden på väggskenan. Skruva med hjälp av justerskruvarna på upphängningsbeslagen upp kommoden så att den sluter an mot tvättstället. När den sitter på rätt höjd dras upphängningsbeslagen åt mot vägg.

BORTMONTERING AV KOMMOD:

1. Skruva loss vinkelbeslagen från vägg.
2. Sänk ned kommoden från tvättstället genom att skruva ut justerskruvarna i upphängningsbeslagen. Därefter kan kommoden hängas av från väggskenan.
3. Montera bort väggskenan från vägg.

Det som då blir kvar som märken i väggen är efter skruvarna från väggskenan samt vinkelbeslagen.