













MONTERING/DEMONTERING

Frontmontering Integra Click-on		
<ul style="list-style-type: none"> • Sätt in fronten • Fronten låser automatiskt 		
Frontdemontering Integra Click-on		
<ul style="list-style-type: none"> • Lossa fronten genom att vrida i pilens riktning • Ta bort fronten 		
Frontmontering Integra Slide-on		
<ul style="list-style-type: none"> • Sätt in fronten • Fixera med fixerskruv 		
Frontdemontering Integra Slide-on		
<ul style="list-style-type: none"> • Lossa fixerskruven • Ta bort fronten 		

JUSTERING

Excenter-höjdjustering	Integra Click-on	Integra Slide-on
<p>Integra Click-on und Slide-on levereras med nollposition för höjd från fabrik. Justeringen kan göras uppåt och nedåt.</p>		
<p>Om monteringsrelevanta justeringar är nödvändiga:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Lossa fixerskruven • Tryck justerexcentern • Dra åt fixerskruven <p>1 Fixerskruv 2 Höjdjusteringsexcenter 3 Demontering upplåsning</p>		